

VNE

CATALOGO
GENERALE
2024

BE THE CHANGE

Casse di pagamento automatiche



CASH 1.1

4BV + MIX8

PER VOLUMI MEDIO PICCOLI
DI TRANSAZIONI IN CONTANTI



4BV accetta tutte le banconote con inserimento uno ad uno e dà resto con 4 tipi di banconote erogandone una alla volta.

MIX8 accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



MODULO BANCONOTE

CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: JCM UBA Pro RQ 4 tagli

CARATTERISTICHE

- Banconote: 400 pezzi nello stacker e 120 in riciclo 1 banconota ogni 2 secondi in accettazione e banconota al secondo in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,8 cm (A)58,6 cm
- Peso: 42 kg

MODULO MONETE

CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: ITL Smart Coin System

CARATTERISTICHE

- Monete: Circa 1300 pezzi, fino a 2000 monete in cassa. Fino a 4 monete al secondo in accettazione e fino a 12 monete al secondo in erogazione.
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)23,1 cm (P)37,7 cm (A)58 cm
- Peso: 15 kg

SCOPRI GLI ALTRI SETTORI

www.vne.it



CAMBIAMONETE / CAMBIABANCONOTE
MONEY CHANGERS / BANKNOTES CHANGERS
MAQUINAS DE CAMBIO / CAMBIADOR DE BILLETES



CASSE DI PAGAMENTO AUTOMATICHE
AUTOMATED PAYMENT SOLUTIONS
CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICO



TERMINALI DI PAGAMENTO (TICKETS-VINCITE-SERVIZI)
PAYMENTS TERMINALS (TICKETS-WINNINGS-SERVICES)
TERMINALES DE PAGO (ENTRADAS-GANANCIAS-SERVICIOS)

VNE S.p.A.

INDIRIZZO

Via Biagioni 371, Querceta
55047 Seravezza (LU) - Italia

TELEFONO

+39 0584 742530

FAX

+39 0584 768333

EMAIL

amministrazione@vne.it

Per eventuali segnalazioni o reclami:

customerservice@vne.it

ACQUISTI

ordini@vne.it

ASSISTENZA

Tel. +39 0584 742530

ASSISTENZA WHATSAPP

Cell. +39 327 491 2789

VNE