

# VNE

CATALOGO  
GENERALE  
2024

## BE THE CHANGE

## Casse di pagamento automatiche



# CASH 6.3

S-PAY + M8

PER VOLUMI GRANDI DI  
TRANSAZIONI IN CONTANTI



**S-Pay** è ideata per essere posizionata sottobanco con base a terra. Accetta tutte le banconote con inserimento a pacchetto e dà resto con 6 tipi di banconote erogandole a pacchetto.

**M8** accetta tutte le monete introducibili simultaneamente anche di tagli misti e dà resto con tutte le monete simultaneamente in tagli misti.



## MODULO BANCONOTE

### CONFIGURAZIONE

- Riciclatore di banconote: Fujitsu GSR50 6 tagli

### CARATTERISTICHE

- Banconote: Fujitsu GSR50 1500 pezzi nello stacker e 360 in riciclo 3 banconote al secondo
- Scocca banconote blindata: 10 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)19 cm (P)71,7 cm (A)80,5 cm
- Peso: 80 kg

## MODULO MONETE

### CONFIGURAZIONE

- Hopper per accettazione ed erogazione di monete: CREOM CRM-8

### CARATTERISTICHE

- Monete: 8 hoppers fino a 280 pezzi cada uno; fino a 4 monete al secondo in accettazione e in erogazione
- Scocca blindata: 4 mm di spessore

### DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: (L)26,2 cm (P)45 cm (A)58,5 cm
- Peso: 42 kg

# SCOPRI GLI ALTRI SETTORI

www.vne.it



**CAMBIAMONETE / CAMBIABANCONOTE**  
**MONEY CHANGERS / BANKNOTES CHANGERS**  
**MAQUINAS DE CAMBIO / CAMBIADOR DE BILLETES**



**CASSE DI PAGAMENTO AUTOMATICHE**  
**AUTOMATED PAYMENT SOLUTIONS**  
**CAJEROS DE COBRO AUTOMÁTICO**



**TERMINALI DI PAGAMENTO (TICKETS-VINCITE-SERVIZI)**  
**PAYMENTS TERMINALS (TICKETS-WINNINGS-SERVICES)**  
**TERMINALES DE PAGO (ENTRADAS-GANANCIAS-SERVICIOS)**

VNE S.p.A.

#### INDIRIZZO

Via Biagioni 371, Querceta  
55047 Seravezza (LU) - Italia

#### TELEFONO

+39 0584 742530

#### FAX

+39 0584 768333

#### EMAIL

amministrazione@vne.it

Per eventuali segnalazioni o reclami:

customerservice@vne.it

#### ACQUISTI

ordini@vne.it

#### ASSISTENZA

Tel. +39 0584 742530

#### ASSISTENZA WHATSAPP

Cell. +39 327 491 2789

# VNE